



1. Standby-Taste

Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu gelangen.

Drücken Sie sie erneut, um in den Normalmodus zurückzukehren.

HINWEIS: Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt etwa die Hälfte des Normalbetriebs.

2. Positionstasten (0-9)

Zum Einstellen von Voreinstellungen oder Aufrufen von Voreinstellungen und für spezielle Kurzfunktionen.

3. * (Asterisk)-Taste

Zur Verwendung mit mehreren Funktionstasten (siehe 12)

4&13. Voreinstellungen setzen/löschen

Voreinstellung setzen: Speichern einer voreingestellten Position per [PRESET] + Zifferntaste (0-9): Zuweisung einer Voreinstellungssposition zur entsprechenden Nummerntaste.

Voreinstellung löschen: Löschen einer Voreinstellungssposition per [RESET] + Zifferntaste (0-9)

Hinweis: [*] + [#] + [RESET]: Alle Voreinstellungen löschen.

5&14. Schwenk-/Kipp- & Home-Bedienungstasten

Drücken Sie die Pfeiltasten, um das Schwenken und Kippen auszuführen. Drücken Sie die Taste [HOME], um die Kamera wieder in ihre Ausgangsposition zu bringen.

6. Zurücktaste

Drücken Sie die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

7. Zoom-Tasten (langsam & schnell)

Zoom+: Vergrößern (Langsame und schnelle Geschwindigkeiten)

Zoom-: Verkleinern (langsame und schnelle Geschwindigkeiten)

10. Kamera-Adressauswahlstasten

Drücken Sie die Taste der Kamera, die Sie mit der IR-Fernbedienung bedienen möchten.

11. # Taste

Zur Verwendung mit mehreren Funktionstasten (siehe 12)

12. Mehrfunktionstasten

Funktion 1. Stellen Sie die IR-Adresse der Kamera ein: Drücken Sie 3 Tasten hintereinander, um die IR-Adresse der Kamera wie folgt einzustellen:

[*] + [#] + [F1]: IR-Adresse 1

[*] + [#] + [F2]: IR-Adresse 2

[*] + [#] + [F3]: IR-Adresse 3

[*] + [#] + [F4]: IR-Adresse 4

Funktion 2. Funktion zum Einfrieren von Bildern:

Drücken Sie [F4], um die Freeze-Funktion zu starten. In der linken oberen Ecke erscheint das Wort "Freeze". Nach fünf Sekunden verschwindet die Anzeige automatisch (obwohl die Freeze-Funktion weiterläuft). Um das Einfrieren aufzuheben, drücken Sie die Taste [F4], in der linken oberen Ecke erscheint das Wort "Unfreeze". Nach fünf Sekunden erlischt die Anzeige automatisch.

15. Menütasten

OSD-Menü-Einstellungen: Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü (On Screen Display) aufzurufen oder zu verlassen.

16. Gegenlichttaste

Gegenlichttaste (BLC): Drücken Sie diese Taste, um die Gegenlichtkompensation zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um die Gegenlichtkompensation zu deaktivieren. HINWEIS: Nur im automatischen Belichtungsmodus wirksam. HINWEIS: Wenn sich hinter dem Motiv ein Licht befindet, erscheint das Motiv dunkel (d.h. silhouettiert). Drücken Sie in diesem Fall die Taste für die Gegenlichtbeleuchtung, um BLC einzuschalten. Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie die Taste für die Gegenlichtbeleuchtung um BLC auszuschalten.

17. P/T RST-Taste

Drücken Sie die Taste, um die Schwenk- und Neigepositionen und -begrenzungen selbst zu kalibrieren.

Spezielle Kurzfunktionen

[*] + [#] + [1]: OSD-Menü in Englisch anzeigen

[*] + [#] + [3]: OSD-Menü auf Chinesisch anzeigen

[*] + [#] + [4]: IP-Adresse anzeigen

[*] + [#] + [6]: Schnelle Wiederherstellung der Standardeinstellungen

[*] + [#] + [8]: Anzeige der Kamera FW-Version

[*] + [#] + [9]: Schnell einstellbarer Montagemodus (vertikal spiegeln / normal)

8. L/R Einstelltaste

Stellen Sie die linke und rechte Richtung der Schwenksteuerung ein. Halten Sie [L/R Set] + drücken Sie [1]: Normale Schwenkrichtung. Halten Sie [L/R Set] + Drücken Sie [2]: Die linke und rechte Schwenkrichtung wird umgekehrt.

9. Fokustasten

Wird für die Fokuseinstellung verwendet. Drücken Sie [AUTO], um den Fokus auf die Mitte des Objekts automatisch einzustellen. Um den Fokus manuell einzustellen, drücken Sie die Taste [MANUAL], und stellen Sie dann den Fokus mit [Far] (Fokus auf entferntes Objekt) und [Near] Fokus auf nahes Objekt) ein.

